

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐、テープなどの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず各部の固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

装着、使用上の注意!


- 当製品は、フロントインナーラックに収納している物を、走行中の振動による衝突やキズなどを緩衝するパッドですが、決して破損防止、又は衝撃吸収材ではございません。高級品や精密機器等の緩衝吸収材としてのご使用はお控え下さい。
- 鋭利な物を収納すると当製品が破損する恐れがあります。
- 長期使用により経年劣化、変色及び、変形 (反発しない) する恐れがありますがご了承下さい。
- 火気厳禁: 火の気のある場所でのご使用や、熱を帯びた物へのご使用はお控え下さい。
- 規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。

フロントポケットインナークッション装着手順

手順 1)

最初は、車両に装着しないでインナークッションのみで装着状態を作ってください。

フロントインナーラック内部の形状面と、A,B,C面の位置が把握できたら、再び展開してください。(手順2へ進む)




付属品

パーツ名	商品コード	個数
インナークッション	-	X 1

装着完成図




手順 2) 3面を番号順に従って包むように重ねます。




手順 5)

インナークッションの各壁面を整えてからD面の裏側に両面テープでクッションを貼り付けて作業完了です。



手順 3) 包み重ねた状態でLフロントインナーラックに入れます。(手順4へ進む)

手順 4) インナークッションのB面とC面を内壁に沿わせながらLフロントインナーラックの形状に合わせて広げます。



両面テープ貼付位置



製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品と取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。