	サイドスタンド SS-527 for レッツ /G
商品コード	656-2010527
適合車種	レッツ /-G(GL5 CA4AA ~) `14 年 12 月~
注意!	サイドスタンドを装着されますと、シールドレッグロアは、取り付ける事はできませんので大切に保管して下さい。 配達業務・宅配業務にはサイドスタンドを使用しないでください。

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意(必ずお読み下さい)

- ▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故 にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意下さい。
- ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任 を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当 者又は、当社まで、ご相談下さい。
- ●サイドスタンドは車種専用に設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けないで下さい。
- ●リアショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状 態に戻して装着して下さい。
- ●取付後、サイドスタンドを前後に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- ●サイドスタンドを立てままで、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人 身事故につながる恐れがあります。
- ●荷台の荷物を積み過ぎない様に注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して 下さい。
- ●この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- ●走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。



当用紙はオートバイ整備の 基本的な知識を持った方を 対象にしています。技能や 知識をお持ちにならない方 は作業を行わないで下さい




説明書に記載されていない 改造や、仕様変更等は絶対 にしないで下さい。



お気付きの点や、異常を発 見した場合は直ちに走行を 停止して、当社まで、ご連 絡下さい。







サイドスタンドを立てたままで、エン ジンをかけないで下さい。車両が飛び 出したり、転倒する恐れがあります。 また、走行する前、サイドスタンドを 必ずたたんで、走行して下さい。





サイドスタンドを使用する場合、坂道 や軟泥地凸凹道等で使用しないで下さ い。平らで堅い路面で車体が倒れたり しないか、十分確認してから、サイド スタンドを使用して下さい。

製品の保証について

●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました。 場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、 破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。



170921 〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13 MITACO TEL.06-6783-5311 (代) 株式会社 **1-7** FAX.06-6782-0740

パッキングリスト			
No	パーツ名		個数
1	スタンド本体		1
2	ボルト	M6 × 18	1
3	Sワッシャ	6mm	1
4	自社薄型 U ナット	10mm	1
5	取扱説明書・注意事項		各1

取付手順

- 1) 図1のシールドレッグロアーレフト右側のボルト・ナットを取り外し左側のL型になっているツメを抜いてシールドレッ グロアーレフトを取り外して下さい。
- 2) 図2の純正ボルト(A)のUナットを取り外して下さい。[その時、車体右側にボックスレンチかメガネレンチで固定しながら、 左側の U ナット (10mm) を外してください。〕非常に固くて空回りしますのでご注意ください。
- 3) 図3の様に、シャーシからでている(A)ボルトにサイドスタンド①を(B)の孔に入れてます。また、左側からSワッシャ ③ (6mm)、ボルト② (6×18mm) を (C/D) の孔に入れてボルト②で締付けてください。
- 4) (A/B) にはめ込んだボルトに、自社薄型 U ナット④ (10mm) で締め付けて下さい。〔外した純正の U ナットは使用しま せんので保管して下さい〕

