

フェンダーレス KIT (ナンバー取付ステー)

商品コード 691-2407000

適合車種 アドレス V125/G (CF46A/CF4EA)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)


- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

取付手順 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

- 1) 取付作業が行いやすい範囲のパーツを取り外して下さい。
※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。
- 2) リアフェンダーの不必要な部分を切削及び、穴あけ加工をして下さい。(図参照)
※付属のフェンダーレスプレートにノーマルリアフェンダーに仮り付けした状態で加工箇所にマークを着けると加工位置が明確になります。
- 3) フェンダーレスKITを組み付け後、各部ぐらつきが無いか良く確認してから走行して下さい。

パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)

図番号	パーツ名	商品コード	個数
1	フェンダーレスプレート	-	× 1
2	平ボタンキャップボルト M6X15	060-0590015	× 4
3	ワッシャ 6X13X1.0	090-0900006	× 4
4	スプリングワッシャ 6mm	091-0500006	× 4
5	ナット 6mm	001-0500006	× 4



■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。